

**IT –** Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni. Contiene informazioni importanti su installazione, uso e manutenzione. Il prodotto è conforme alle Direttive UE e riporta la marcatura CE. Durante qualsiasi intervento attenersi alle normative di sicurezza vigenti. Prima di operare, scollegare l'alimentazione elettrica e assicurarsi che le parti non siano calde. Verificare che tensione e frequenza della rete corrispondano a quanto indicato sull'etichetta. Evitare l'ingresso di liquidi, acqua o oggetti metallici. Non smontare né modificare il prodotto. Non si risponde di eventuali errori di stampa o trascrizione, né di danni causati da uso improprio, installazioni non conformi o manutenzione inadeguata. Il prodotto è coperto da garanzia secondo le normative vigenti.

**EN –** Before using the product, read this manual carefully and keep it for future reference. It contains important information on installation, use and maintenance. The product complies with EU Directives and bears the CE mark. Always follow current safety regulations during any intervention. Before performing any operation, disconnect the power supply and ensure that parts are not hot. Check that the mains voltage and frequency match the values indicated on the label. Avoid the ingress of liquids, water or metallic objects. Do not disassemble or modify the product. No responsibility is accepted for printing or transcription errors, or for damage caused by improper use, incorrect installation or poor maintenance. The product is covered by warranty in accordance with current regulations.


**FR –** Avant d'utiliser le produit, lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation future. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien. Le produit est conforme aux Directives de l'UE et porte le marquage CE. Respecter les normes de sécurité en vigueur lors de toute intervention. Avant toute opération, déconnecter l'alimentation électrique et s'assurer que les pièces ne sont pas chaudes. Vérifier que la tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications figurant sur l'étiquette. Éviter la pénétration de liquides, d'eau ou d'objets métalliques. Ne pas démonter ni modifier le produit. Aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'erreurs d'impression ou de transcription, ni pour les dommages causés par une mauvaise utilisation, une installation incorrecte ou un entretien inadéquat. Le produit est couvert par la garantie selon la réglementation en vigueur.

**DE –** Vor der Verwendung des Produkts dieses Handbuch sorgfältig lesen und für spätere Rückfragen aufbewahren. Es enthält wichtige Informationen zur Installation, Nutzung und Wartung. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien und trägt das CE-Kennzeichen. Bei allen Arbeiten sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Vor jeglicher Wartung Stromversorgung trennen und sicherstellen, dass keine Bauteile heiß sind. Prüfen, ob Netzspannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Etikett übereinstimmen. Eindringen von Flüssigkeiten, Wasser oder Metallteilen vermeiden. Das Produkt nicht zerlegen oder verändern. Für Druck- oder Übertragungsfehler sowie für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Installation oder mangelhafte Wartung wird keine Haftung übernommen. Das Produkt unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung.

**ES –** Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Contiene información importante sobre instalación, uso y mantenimiento. El producto cumple con las Directivas de la UE y lleva el marcado CE. Durante cualquier intervención, respete las normas de seguridad vigentes. Antes de actuar, desconecte la alimentación eléctrica y asegúrese de que las piezas no estén calientes. Compruebe que la tensión y frecuencia coincidan con lo indicado en la etiqueta. Evite la entrada de líquidos, agua u objetos metálicos. No desmonte ni modifique el producto. No se aceptan responsabilidades por errores de impresión o transcripción, ni por daños causados por uso indebido, instalación incorrecta o mantenimiento deficiente. El producto está cubierto por la garantía según la normativa vigente.

**CZ –** Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě. Výrobek je v souladu se směrnicemi EU a nese označení CE. Během jakéhokoliv zásahu dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Před zahájením prací odpojte napájení a ujistěte se, že části nejsou horké. Zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídají údajům na štítku. Zabraňte vniknutí kapalin, vody nebo kovových předmětů do výrobku. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nepřebíráme odpovědnost za tiskové nebo prepisové chyby ani za škody způsobené nesprávným používáním, nevhodnou instalací nebo špatnou údržbou. Výrobek je kryt zárukou dle platných předpisů.

## ACPFLOW-CONT CONTROLLER DA PARETE WALL CONTROLLER



TIPO TELECOMANDO / REMOTE TYPE	RF touch
PORTATA TELECOMANDO / REMOTE RANGE	15 m
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE	DC 5-24V
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ / BRIGHTNESS CONTROL	Si / Yes
REGOLAZIONE VELOCITÀ / SPEED CONTROL	Si / Yes
MODALITÀ LUMINOSE / LIGHTING MODES	26
NUMERO MASSIMO IC / MAX IC CONTROL	2132
ABBINAMENTO TELECOMANDI / REMOTE PAIRING	Fino a 6 / Up to 6
BATTERIA TELECOMANDO / REMOTE BATTERY	CR2025

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

Il controller CCT consente la gestione di strisce LED a temperatura colore variabile da 2700K a 6500K tramite anello touch e pannello di controllo. Dispone di 26 modalità luminose con sequenze dinamiche, inclusi effetto acqua corrente all'accensione ed effetto riflusso allo spegnimento. È possibile regolare luminosità e velocità, utilizzare le funzioni di menu, auto play e modalità iniziale, oltre a reset di fabbrica e blocco tasti di sicurezza per prevenire modifiche accidentali.


The CCT controller allows the management of LED strips with variable color temperature from 2700K to 6500K via the touch ring and control panel. It features 26 lighting modes with dynamic sequences, including running water effect at power-on and backflow effect at power-off. Brightness and speed can be adjusted, and functions such as menu, auto play, and initial mode are available, along with factory reset and key lock to prevent accidental changes.



**Century Italia Srl**

Strada Tor Tre Ponti n.68  
04100 - LATINA - ITALY  
www.century-italia.com

**CENTURY®**



ON/OFF	Accensione/spegnimento Power on/off
MODE + / MODE -	Passa alla modalità successiva/precedente Next/previous mode
MODE1	Modalità iniziale First mode
AUTO PLAY	Esecuzione ciclica degli effetti Automatic looping effects
BRIGHT	Regolazione luminosità Brightness Adjustment
SPEED	Regolazione velocità Speed setting
C/CW/WW	Selezione colore luce 3 step Light color selection with 3 steps 2700K - 4000K- 6500K

**ANELLO TEMPERATURA COLORE:** Scorrendo il dito sull'anello è possibile regolare la temperatura colore.

**RESET:** tenere premuto il tasto "MODE1" per 3 secondi per ripristinare la modalità di fabbrica (accensione luce, effetto acqua corrente, spegnimento con riflusso), riportando anche velocità e luminosità ai valori predefiniti.

**BLOCCO TASTI:** quando la luce è spenta, tenere premuto il tasto "C/CW/W" in basso a destra per 3 secondi per bloccare i tasti. Dopo il blocco, sarà utilizzabile solo il tasto ON/OFF, mentre gli altri saranno disattivati (per prevenire manomissioni). Tenere di nuovo premuto per 3 secondi per sbloccare. (Nota: è necessario che le luci siano spente prima di attivare il blocco).

**COLOR TEMPERATURE DIAL:** Sliding your finger over the dial adjusts the color temperature.

**RESET FUNCTION:** Press and hold the "MODE1" button for 3 seconds to restore the factory default mode (turn on light, flow water, turn off light reflux mode), and the speed and brightness will also return to their the default value.

**KEY LOCK:** When the light is off, press and hold the "C/CW/W" button in the lower right corner for 3 seconds to lock the button PAD. After locking, only the ON/OFF key can be used, and other buttons cannot be used (to prevent tampering). Press and hold again for 3 seconds to release the lock. (Note: it is necessary to turn off the lights first, and then press and hold the "C/CW/W" button to be effective).

A luce spenta, tenere premuto il tasto "MENU" per 5 secondi per entrare nel menu di regolazione dei punti LED. Regolare il numero di punti LED premendo i tasti "MODE+" e "MODE-". "MODE+" aumenta i punti, "MODE-" li diminuisce. Tenere premuto per regolazione rapida. Al termine, premere "ON/OFF" per salvare ed uscire. Numero massimo di punti regolabili: 2132 IC.

When the light is off, long press the "MENU" key for 5 seconds to enter the adjustment led point quantity menu. At this time, adjust the led points quantity by pressing the "MODE+" key and the "MODE-" key. The "MODE+" key is increase points and the "MODE-" key is reduce points. Long press to adjust quickly. After adjustment, press the "ON/OFF" key to save and exit. Maximum number of points can be adjusted to 2132 ICs.

ABBINAMENTO/RESET TELECOMANDO REMOTE PAIRING/RESET

**A. Metodo di abbinamento:**

- 1 - Scollegare il controller dall'alimentazione.
- 2 - Tenere premuto "MODE+" e ricollegare la corrente. La barra LED lampeggia 3 volte = abbinamento riuscito. Un controller può essere abbinato a massimo 6 telecomandi contemporaneamente.

**B. Metodo di cancellazione:**

Tenere premuto "SPEED" e ricollegare la corrente. La barra LED lampeggia lentamente 3 volte = codice cancellato. Il controller torna allo stato predefinito (controllabile da qualsiasi telecomando).


**A. Matching code method:**

- 1 - Disconnect the controller from the power.
- 2 - Hold "MODE+" and reconnect the power. The light bar flashes three times = successful. A controller can match up to 6 remote controls simultaneously.

**B. Clearing code method:**

Hold "SPEED" and reconnect the power. The light bar flashes slowly three times = code cleared. Controller returns to default state (controlled by any remote).

SCHEMA DI CABLAGGIO WIRING DIAGRAM



- Collegare il CCT Flow Controller alla striscia LED (positivo e negativo).
- Collegare a un alimentatore esterno DC24V.
- Ingresso AC110-220V → Alimentatore → Controller → Striscia LED CCT.

- Connect the CCT Flow Controller to the LED strip light (positive and negative).
- Connect to DC24V external power supply.
- AC110-220V input → Power supply → Controller → LED CCT strip light.